


Настаните со пробивање на примарната заштита (LOPC) започнуваат инциденти Декември 2025



Јануари 2014



Октомври 2021



Мај 2023

Инцидентите поврзани со процесна безбедност се случуваат во сите оперативни постројки, во пертохемиската индустрија и многу други оперативни активности каде има ракување со хемикалии. Една работа која ја имаат заедничка е, сите започнуваат со настан со Пробување на примарната заштита (LOPC). Во продолжение се 3 Beacon кои укажуваат на овој факт:

Корозијата може да е скриен причинител за LOPC. Beacon од јануари 2014 покажува како изолацијата може да сокрие и поддржи корозија под изолација (CUI). (<https://ccps.aiche.org/resources/process-safety-beacon/archives?page=3>)

Лоша изолација на цевки и опрема е чест причинител на настани со LOPC. Beacon од октомври 2021 разгледува инцидент каде, поради лоша изолација биле фатално повредени 2 луѓе. (<https://ccps.aiche.org/resources/process-safety-beacon/archives?page=2>)

Ослободување на опасен материјал исто така може да биде причинето поради мешање на некомпатибилни материјали. Beacon од мај 2023 разгледува пример каде додавањето на погрешен материјал во танк може да има огромни влијанија. (<https://ccps.aiche.org/resources/process-safety-beacon/archives?page=2>)

Дали знаете?

- Пробивање на примарна заштита (LOPC) е непланирано или неконтролирано ослободување на материјал од садот во кој е предвиден да се обработува/чува.
- LOPC често имаат предупредувачки знаци како сериозна корозија или крајни вентили кои не се затворени или немаат заштитно капаچه.
- LOPC е предизвикан од многу фактори освен наведените погоре, како што се: удар од возило, механичко оштетување, вибрации, погрешно ракување, погрешен материјал за изработка, промени на температура или притисок, меѓу другите.
- Оштетена изолација дозволува вода да навлезе во изолацијата и може да предизвика корозија под изолација (CUI);
- LOPC настаните може да се спречат!

Што можеш да направиш?

- Додека правите обиколки, внимавајте на истекувања и веднаш пријавете ги.
- Поставете барикади околу истекувањата сè додека не се идентификува материјалот што истекува и истекувањето не се запре.
- Пријавете оштетена или изолација што недостасува.
- Посочете истекувања што се јавуваат на исто место или со ист материјал. Тие може да укажуваат на слаба точка во системот или поголем проблем.
- Споделувајте LOPC настани за време на анализи на опасности во процесот (PHA).

Спречете LOPC - Чувајте ги опасните материјали на соодветно место!